Инструкция по использованию резаков

Модели: 3921, 3914, 3912, 3925, 3916, 3902, 3903, 3025

Чтобы избежать несчастных случаев, следуйте всем советам по применению.

1. Станина.
2. Ручной прижим.
3. Нож.
4. Ограничитель формата.
5. Крышка.
6. Защитный экран.
7. Транспортировочная ручка (для модели 3025)
8. Фиксатор ножа



Важное замечание:
перед использованием резака, пожалуйста, обратите внимание на следующие пункты:

- Станина имеет градуировку в сантиметрах и в дюймах (1).
- Резаки оснащены ручным прижимом (2).
- Для использования: поднимите нож (3), вставьте материал, который должен быть разрезан и убедитесь, что он плотно прилегает к упору (4).
- Нажмите на ручной прижим (2), который зафиксирует материал в нужном Вам положении. Чтобы точно обрезать бумагу, следует передвигать руку по прижиму по направлению реза.
- Ни в коем случае верхний нож не должен падать под собственным весом. Если это случилось, снимите крышку (5), затяните болт находящийся под ней, придерживая гайку. Поставьте крышку на место. Внимание: если ручной прижим убран, безопасность не гарантированна.

Внимание: все резаки оснащены защитным экраном (6). Использование резаков без защитного экрана недопустимо.

Модель:	**3921**	**3914**	**3912**	**3025**
Длина реза (мм)	335	440	335	448
Количество листов (70 г/м²)	10	10	20	20
Стопа (мм)	1	1	2	2
Формат (макс.)	A4	A3	A4	A3
Размер стола (см)	31x35	36x48	31x38	33x48
Габариты, [ШхДхВ] (см)	31x43x38	39x54x44	34x43x38	36x54x45
Вес (кг)	1,7	2,4	3,6	4,9

Обслуживание.
Время от времени необходимо чистить направляющую (6) мягкой сухой тканью, для обеспечения плавности хода режущего блока.

АЮ64