ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению и применению проявителя
«РЕНТГЕН-2ТП» на 3 литра раствора

Предназначен для обработки радиографических технических пленок отечественных типа:РТ-1, РТ-К, РТ-11, РТ-12, РТ-14, РТ-15, РТ-СШ и зарубежных типа: INDUSTREX фирмы Kodak, Structurix фирмы Agfa, РТ-1В фирмы Свема.

Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать кипяченую или дистиллированную воду.

Набор проявителя состоит из 2-х пакетов с химикатами: малого и большого.

Приготовление рабочего раствора

В 2,0-2,2 литрах воды при температуре 25-30°С при перемешивании последовательно растворить содержимое малого и большого пакетов. Растворение содержимого последующего пакета производить только после полного растворения предыдущего пакета. Объем раствора довести холодной кипяченой или дистиллированной водой до 3 литров. Раствор профильтровать и использовать не ранее, чем через 10 часов. Приготовленный раствор должен быть прозрачным, бежевато-серого цвета.

В данном объеме проявителя можно обработать не менее 3 $м^2$ рентгентехнических пленок.

Неиспользованный раствор проявителя должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 20 дней при температуре не выше 25°С.

Набор сухих химикатов, рентгенпленку и готовые рабочие растворы хранить раздельно, вне зоны действия рентгенаппарата.

Для обработки рентгентехнических пленок могут применяться фиксажи «Рентген-2ТФ», «ТРТ-301Ф», «ТРТ-301ФК».

Стандартный режим обработки:

Проявление	при температуре	20°С	6 мин.
Промывка в воде	« - »	15-20°С	0,5 мин.
Фиксирование	« - »	20°С	4-6 мин.
Промывка в проточной воде	« - »	15-20°С	15-20 мин.
Ополаскивание в кипяченой воде	« - »	15-20°С	1-2 с

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению и применению проявителя
«РЕНТГЕН-2ТП» на 15 литров раствора

Предназначен для обработки радиографических технических пленок отечественного и зарубежного производства.

Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать кипяченую или дистиллированную воду.

Набор проявителя состоит из 2-х пакетов с химикатами: малого и большого.

Приготовление рабочего раствора

В 10-11 литрах воды, нагретой до 25-30°С, при перемешивании последовательно растворить содержимое малого и большого пакетов. Растворение содержимого последующего пакета производить только после полного растворения предыдущего пакета. Объем раствора довести холодной кипяченой или дистиллированной водой до 15 литров. Раствор профильтровать и использовать не ранее, чем через 10 часов. Приготовленный раствор должен быть прозрачным, бежевато-серого цвета.

В данном объеме проявителя можно обработать не менее 15 $м^2$ рентгентехнических пленок.

Неиспользованный раствор проявителя должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 2-х месяцев при температуре не выше 25°С.

Набор сухих химикатов, рентгенпленку и готовые рабочие растворы хранить раздельно, вне зоны действия рентгенаппарата.

Для обработки рентгентехнических пленок могут применяться фиксажи «Рентген-2ТФ», «ТРТ-301Ф».

Стандартный режим обработки:

Проявление	при температуре	20°С	6 мин
Промывка в воде	“ - “	15-20°С	0,5 мин
Фиксирование	“ - “	20°С	4-6 мин
Промывка в проточной воде	“ - “	15-20°С	15-20 мин
Ополаскивание в кипяченой воде	“ - “	15-20°С	1-2 с

Требования безопасности

Работы по приготовлению растворов и обработке рентгенпленок рекомендуется проводить в резиновых перчатках и резиновом фартуке.

При случайном попадании химикатов или их растворов на лицо, в глаза или рот, необходимо глаза и лицо промыть водой, глаза смазать любой соответствующей мазью от раздражения, а рот прополоскать обильным количеством воды.

После работы с химикатами и растворами необходимо руки вымыть с мылом.

Отработанные растворы рекомендуется сдавать в пункт приема вторичных драгметаллов.